



Ilustracja 1: Wyprężnik z połączeniem stałym. Kolejność montażu i położenie poszczególnych części

1 Wyprężnik	4 Tarcza dociskowa ze sprężyną membranową
2 Podkładka	5 Pierścień wyłączający
3 Sprężyna talerzowa Pierścień zaciskowy	6 Pierścień zaciskowy

### **! UWAGA**

Niebezpieczeństwo zmiążdżenia.

Tarczę dociskową należy podnosić przy pomocy odpowiednich przyrządów!

### **OGŁOSZENIE**

Należy przestrzegać kolejności montażu i zwracać uwagę na właściwe położenie poszczególnych części.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)